

## **Les tasseaux en bois dans les bâtiments incombustibles**

Le bois est particulièrement utile comme base de clouage (aussi appelée fond de clouage) pour différents types de bardage et de finition intérieure.

Les tasseaux en bois peuvent être utilisés pour fixer la finition intérieure, comme les panneaux de gypse, dans les conditions suivantes :

- les tasseaux sont fixés à un support incombustible ou encastrés dans celui-ci;
- l'épaisseur de l'espace fermé créé par les éléments en bois n'est pas supérieure à 50 mm (2 po);
- l'espace fermé créé par les éléments en bois est protégé par un pare-feu.

L'expérience a démontré que le manque d'oxygène dans ces espaces fermés peu profonds empêche le développement rapide du feu.

Les bandes de clouage peuvent également être utilisées sur les parapets, pourvu que les parements et les membranes du toit qui recouvrent les parements soient protégés par une tôle en métal. Cela est autorisé, parce que l'on considère qu'une base de clouage comme les panneaux de contreplaqué ou de lamelles orientées ne constituent pas un risque d'incendie.